

Installation Instructions / Notice de montage



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la COMPRENDRE avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury.
Only qualified electricians should install these lamps and the installation MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Makes sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the lamps.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.
Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ces lampes et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer les lampes.

Compatible with the following emergency units / Compatible avec les unités d'urgence suivantes :

SUPPLIER / FOURNISSEUR	MODEL / MODÈLE
Stanpro	N, SLY-2, R, SMC2W, D, M, S, SLW, SR , H
AimLite	RMSM, RMLW, RMQV, RMMW, RMMD, RMMB, RMWP, RMRG , RMDR
Lumacell	MT, MQM, RSWP, RS10, DR1130, MQMNX
ReadyLite	RT, WT, LT, RL150, RL40M
Emergilite	EF9,EF11, EF18, EF150, EF40
Beghelli	SR (MR16), BTMR

NOTE : In some of the above models, reflectors may need to be removed. Due to possible change on the design, lamps may not fit. Please call Stanpro customer service.

Dans certains des modèles listés ci-dessus, des réflecteurs devraient être enlevés. Dû aux possibles changements de design, les lampes pourraient ne plus être compatibles avec les phares. Prière de communiquer avec le service à la clientèle de Stanpro.